



**301**  
Tapajuntas




**302**  
Tapajuntas Clipado




E342700




E1009500




**303**  
Tapajuntas



**304**  
Tapajuntas Clipado




V1930000




V1940000

Grapa aluminio  
tapajuntas frontal


Grapa plástico  
tapajuntas frontal



GRAPA V1680200




**34**  
Tapajuntas 37




**33**  
Tapajuntas 37 Clipado




**336**  
Tapajuntas 60



**341**  
Tapajuntas 43 mm.  
Clipado




**342**  
Tapajuntas 63 mm.  
Clipado




**343**  
Tapajuntas 93 mm.  
Clipado




**E262200**




**344**  
Tapajuntas 30 mm.  
Clip Frontal




**345**  
Tapajuntas 50 mm.  
Clip Frontal



**346**  
Tapajuntas 80 mm.  
Clip Frontal






**338**  
Tapajuntas Recto de 50 mm.



E262200




**320**  
Tapajuntas Recto de 70 mm.



**327**  
Tapajuntas de 50 mm.



E342700




**328**  
Tapajuntas de 70 mm.



**329**  
Tapajuntas de 85 mm.




E690200 CHAPA






**334G**  
Tapajuntas de 100 mm.  
\*Consultar Stock.



E630900 FUJI





**334**  
Tapajuntas 110 Grapa




E262200




E282200







**337**  
Tapajuntas 60 mm.




**313**  
Tapajuntas 85 mm.



**339**  
Tapajuntas de 43mm para P500



**314**  
Tapajuntas 42 mm.



**143**  
Registro Chapa











E262200




E282200

## GRAPA ALU. TAPAJUNTAS FRONTAL






## ALARGADERAS

Alargaderas\_01



## PARA PERFIL 24101





## PARA PERFIL 24101

