


301
Tapajuntas




302
Tapajuntas Clipado




E342700




E1009500




303
Tapajuntas



304
Tapajuntas Clipado




V1930000




V1940000

Grapa aluminio tapajuntas frontal


Grapa plástico tapajuntas frontal




GRAPA V1680200




34
Tapajuntas 37




33
Tapajuntas 37 Clipado




336
Tapajuntas 60



341
Tapajuntas 43 mm.
Clipado




342
Tapajuntas 63 mm.
Clipado




343
Tapajuntas 93 mm.
Clipado




E262200




344
Tapajuntas 30 mm.
Clip Frontal




345
Tapajuntas 50 mm.
Clip Frontal



346
Tapajuntas 80 mm.
Clip Frontal







338
Tapajuntas Recto de 50 mm.



E262200




320
Tapajuntas Recto de 70 mm.




327
Tapajuntas de 50 mm.



E342700




328
Tapajuntas de 70 mm.



329
Tapajuntas de 85 mm.




E690200 CHAPA







334G
Tapajuntas de 100 mm.
*Consultar Stock.



E630900 FUJI



334
Tapajuntas 110 Grapa



E282200






E280200





E262200





Tapajuntas de 43mm para P500



GRAPA ALU. TAPAJUNTAS FRONTAL

