


Tapajuntas




Tapajuntas Clipado




E342700




E1009500




Tapajuntas



Tapajuntas Clipado





V1930000




V1940000

Grapa aluminio
tapajuntas frontal


Grapa plástico
tapajuntas frontal




Tapajuntas 37



Tapajuntas 37 Clipado




Tapajuntas 60




341
Tapajuntas 43 mm.
Clipado




E262200





342
Tapajuntas 63 mm.
Clipado




343
Tapajuntas 93 mm.
Clipado




344
Tapajuntas 30 mm.
Clip Frontal




345
Tapajuntas 50 mm.
Clip Frontal



346
Tapajuntas 80 mm.
Clip Frontal




338
Tapajuntas Recto de 50 mm.



320
Tapajuntas Recto de 70 mm.




327
Tapajuntas de 50 mm.




328
Tapajuntas de 70 mm.



329
Tapajuntas de 85 mm.



334G
Tapajuntas de 100 mm.
*Consultar Stock.




334
Tapajuntas 110 Grapa



E262200




E342700




E690200 CHAPA




E630900 FUJI



322
Tapajuntas 60 mm.



326
Tapajuntas 110 mm.



323
Tapajuntas 85 mm.




E282200



E280200



E262200









325
Tapajuntas 44 mm.




338G
Solape clipado 85mm.

75068G
Grapa fijación






317
Tapajuntas de 38.5



318
Tapajuntas de 58



319
Tapajuntas de 85



E262200



E282200



E280200

GRAPA ALU. TAPAJUNTAS FRONTAL

